

## Nastavení pracovního bodu LED

$$R = \frac{U_B - U_F}{I_F}$$

